

Informacje dot. bezpieczeństwa instalacji i użytkowania produktów IntimSpa

Przed instalacją/montażem należy:

- zwrócić uwagę na ciśnienie i temperaturę wody w instalacji, aby uniknąć poparzenia,
- upewnić się czy ciśnienie w instalacji wodnej jest odpowiednie; zbyt wysokie ciśnienie może doprowadzić do uszkodzenia produktu; za niskie ciśnienie może powodować niską wydajność pracy,
- odciąć dopływ wody,
- sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony lub wadliwy,
- upewnić się czy wszystkie elementy konieczne do poprawnej instalacji są dostępne, np. uszczelki, śruby lub inne elementy zestawu,
- dobrać odpowiednie wkręty i kołki w zależności od materiału do którego mocujemy produkt (jeśli dotyczy),
- używać poprawnych narzędzi do wykonania montażu; w razie problemów lub wątpliwości, należy skontaktować się z osobą kwalifikowaną do wykonania montażu,
- upewnić się czy połączenia dla danego mieszacza/zaworu/węża są odpowiednie i czy są odpowiednio usytuowane, aby wykonać podłączenie,
- w przypadku montażu mieszacza, zwrócić uwagę na odpowiednie podłączenie zimnej/gorącej wody do przyłączy mieszacza,

Po instalacji należy:

- sprawdzić czy nie ma nieszczelności produktu, wycieków w instalacji, bądź na połączeniach z produktem,
- pamiętać aby po użyciu kompletu bidetta zamknąć dopływ wody mieszaczem/zaworem i nacisnąć spust słuchawki; stałe ciśnienie w słuchawce/wężu może doprowadzić do ich uszkodzenia lub rozszczelnienia,
- upewnić się czy temperatura wody jest odpowiednia, przed myciem siebie lub innych,
- używać odpowiednich środków czyszczących, zgodnie z instrukcją konserwacji,
- pamiętać, że produkty IntimSpa nie są przeznaczone do spożywania/pobierania wody pitnej.

Niska jakość wody, zmienne ciśnienie lub temperatura wody:

- niska jakości wody, zabrudzenia w wodzie, kamień, rdza, piach lub błoto, może spowodować wadliwe działanie lub doprowadzić do uszkodzenia produktów IntimSpa,
- chwiejne ciśnienie/temperatura wody w instalacji może wpłynąć na komfort użytkowania produktów IntimSpa.

Ciśnienie	Dopuszczalne dynamiczna: 0,5 ÷ 10 (5) bar
	Zalecane dynamiczne: 1 ÷ 5 bar
Temperatura w punkcie wyjścia	Dopuszczalna: ≤ 70 °C
	Zalecana: ≤ 45 °C

Producent:

BRITEX BW / IntimSpa
ul. Farbiarska 73
02-862 Warszawa, Ursynów
Polska
britex@britex.pl